

## Wichtige Hinweise



### Achtung!

Armbrüste sind kein Spielzeug! Sie sind nicht für Kinder geeignet und dürfen nur durch verantwortungsvolle, volljährige Personen verwendet werden. Vor und bei der Benutzung IMMER die Sicherheitsregeln beachten und die lokalen Gesetze zum Besitz und Umgang mit einer Armbrust beachten. Bei der Benutzung stets persönliche Schutzausrüstung (z.B. Schießbrille) tragen. Vor der Benutzung stets von dem einwandfreien Zustand der Armbrust, der Zubehörteile und der verwendeten Bolzen überzeugen. Werden Veränderungen/Beschädigungen festgestellt, die Armbrust nicht benutzen! Es besteht Verletzungsgefahr!

Das Produkt darf nicht direkt in der Nähe von Feuer oder anderen Hitzequellen abgelegt werden! Sollte das Produkt dauerhaft oder längere Zeit unter 0°C gelagert oder verwendet worden sein, besteht ggf. erhöhte Bruchgefahr und es sollte vor der Verwendung längere Zeit bei Zimmertemperatur gelagert werden. Die Reinigung mit Wasser und Seife ist möglich. Aufgrund der Bauweise und der Deckeldichtung ist das innere des Containers im geschlossenen Zustand vor Spritzwasser geschützt, es ist aber nicht für das dauerhafte Untertauchen oder Schwimmen geeignet.

### Nutzungshinweise PBC:

Der PBC wird vormontiert geliefert. Zum grundsätzlichen Aufbau siehe schematische Darstellung auf der Rückseite dieser Hinweise. Der Deckel ist bereits mit der größeren Deckeldichtung versehen. Im Innencontainer ist die Bodendichtung bereits eingesetzt. In der Zubehörtüte befindet sich eine weitere Innendichtung (bei der Signature Edition zwei Zusatzdichtungen sowie ein Schlüsselring). Diese ist als Ersatz oder zur zusätzlichen Sicherung bei Verwendung von 6,3" Bolzen vorgesehen, falls diese sicher fixiert und bewegungsfrei transportiert werden sollen. Dazu wird die Ersatzdichtung nach dem Einfüllen der Bolzen einfach oben aufgelegt, bevor der Deckel auf den Container geschraubt wird. Dadurch werden auch die kürzeren Bolzen zwischen Bodendichtung und zweiter Dichtung fixiert und können sich im Container nicht mehr auf und ab bewegen.




Der Innencontainer kann entnommen und durch einen Austauschcontainer (z.B. in einer anderen Farbe) ersetzt werden.

Der Nippel ist frei beweglich im Deckel eingesetzt und kann bei Bedarf entnommen werden. Dadurch wird ein Verdrehen verhindert, falls dieser mit einem Seil oder an dem Schlüsselring mit einem Karabiner befestigt wird.

# AueTarget Premium Bolzen Container (PBC) Carbon

## Schematische Darstellung der Einzelteile



Link zum Produkt und weiteren Hinweisen:



<http://3d2.eu/pbc>

Bei Fragen, Anregungen oder Problemen einfach Kontakt zum Support aufnehmen unter [info@uetarget.de](mailto:info@uetarget.de)

